




Télécommande pour TWISTER 2 Sensor

Accessoire de rechange pour TWISTER 2 Sensor
(télécommande fournie avec le projecteur)
Code : **0131**

